

INDEX ALPHABÉTIQUE (1/4)

4 roues motrices (4WD).....2.11 → 2.14

A

ABS2.15 → 2.18
 accessoires..... 5.36
 aérateurs 3.2 – 3.3
 air conditionné3.2 → 3.8
 airbag.....1.16 → 1.21
 désactivation airbag passager avant 1.32
 alarme sonore..... 1.50
 alarme sonore de survitesse 1.39
 allume-cigares 3.13
 aménagements.....3.14 → 3.16
 ampoules
 remplacement 5.14 → 5.24
 anneaux d'arrimage..... 3.19
 anomalies de fonctionnement.....5.37 → 5.41
 antibrouillards 1.50
 antidémarrage 1.8
 antipollution
 Conseils 2.6 → 2.8
 antiviol (contacteur)..... 2.2
 appareils de contrôle1.36 → 1.44, 1.49 – 1.50
 appuis-tête 1.9 – 1.10
 assistance au freinage d'urgence.....2.16 → 2.18
 assistance de direction 1.45, 4.8
 attelage
 montage..... 3.19
 avertisseur sonore 1.48
 avertisseurs lumineux..... 1.48

B

balais d'essuie-vitres 5.31
 banquette arrière 3.17
 barres de toit..... 3.22
 batterie..... 4.11

dépannage 5.28 – 5.29
 boîte à gants..... 3.14
 bouchon de réservoir carburant..... 1.54

C

cache-bagages 3.20 – 3.21
 capacité du réservoir carburant 1.54
 capacités organes mécaniques 4.3, 4.11
 capot moteur..... 4.2
 caractéristiques moteurs 6.5
 caractéristiques techniques 6.2 – 6.3, 6.5 → 6.7
 caravanage 3.19, 6.6
 carburant
 Conseils d'économie..... 2.6 → 2.8
 qualité 1.54, 6.5
 remplissage 1.55
 carrosserie (entretien) 4.12 → 4.14
 catalyseur 2.4
 ceintures de sécurité 1.12 → 1.21
 cendriers..... 3.13
 changement de lampes 5.14 → 5.24
 changement de roue..... 5.9 – 5.10
 charges remorquables..... 6.6
 chauffage 3.2 → 3.8
 clé d'enjoliveur..... 5.2
 clé de roue..... 5.2
 clés 1.2 – 1.3
 Remplacement de la pile 5.30
 clignotants 1.48, 5.14
 climatisation..... 3.2 → 3.8
 coffre à bagages..... 3.18
 commandes 1.34 – 1.35
 condamnation automatique des ouvrants en roulage 1.7
 condamnation des portes 1.5, 1.7
 conditionnement d'air 3.4 → 3.8
 conduite 2.2 → 2.8, 2.10 → 2.18

7.1

INDEX ALPHABÉTIQUE (2/4)

conseils antipollution 5.25 → 5.27
 conseils pratiques 5.2 – 5.4, 5.8 → 5.31, 5.34 → 5.41
 contacteur de démarrage 2.2
 crevaison 5.3 – 5.4, 5.9 – 5.10
 cric 5.2, 5.9 – 5.10

D

dégivrage
 vitre arrière 1.53
 démarrage 2.3
 démarrage moteur 2.2
 désactivation airbag passager avant 1.32
 désembuage
 pare-brise 3.7
 direction à assistance variable 1.45
 direction assistée 1.45, 4.8
 dispositifs complémentaires à la ceinture avant... 1.16 → 1.19,
 1.21
 dispositifs de retenue enfants 1.22 → 1.31

E

éclairage :
 extérieur 1.49 – 1.50, 5.14 → 5.21
 intérieur 3.11, 5.22 → 5.24
 économies de carburant 2.6 → 2.8
 enfants 1.5 – 1.6
 enjoliveurs 5.8
 entretien :
 carrosserie 4.12 → 4.14
 garnitures intérieures 4.15
 mécanique 4.3, 4.6, 4.11
 environnement 2.9
 essuie-vitres 1.52 – 1.53
 balais 5.31

7.2

F

fermeture des portes 1.6
 feux :
 de brouillard 1.50, 5.17
 de croisement 1.49, 5.14 → 5.16
 de détresse 1.48
 de direction 1.48, 5.14 → 5.16
 de position 1.49, 5.14 → 5.16
 de recul 5.18 – 5.19
 de route 1.49, 5.14 → 5.16
 de stop 5.18 – 5.19
 réglage 1.51
 filtre 4.9
 à gazole 4.9
 filtre :
 à air 4.9
 habitacle 4.9
 frein à main 2.10
 fusibles 5.25 → 5.27

G

galerie
 barres de toit 3.22
 garnitures intérieures
 entretien 4.15
 gonflage des pneumatiques 4.10

H

haut-parleurs
 emplacement 5.35
 heure 1.46
 huile moteur 4.3

I

identification du véhicule 6.2 – 6.3

INDEX ALPHABÉTIQUE (3/4)

| | |
|---|-----------------------|
| incidents | |
| anomalies de fonctionnement..... | 5.37 → 5.41 |
| indicateurs : | |
| de direction | 1.48 |
| installation accessoires..... | 5.36 |
| installation radio..... | 5.35 |
| J | |
| jauge d'huile moteur | 4.3 |
| K | |
| kit de gonflage des pneumatiques..... | 5.5 → 5.7 |
| L | |
| lampes | |
| remplacement..... | 5.14 → 5.24 |
| lavage..... | 4.12 → 4.14 |
| lave-vitre..... | 1.52 – 1.53, 4.8 |
| levage du véhicule | |
| Changement de roue | 5.2 – 5.4, 5.8 → 5.10 |
| lève-vitres | 3.9 – 3.10 |
| levier de vitesses | 2.10 |
| liquide de freins | 4.6 |
| liquide de refroidissement moteur | 4.7 |
| lunette arrière | |
| désembuage | 1.38 |
| M | |
| marche arrière | |
| passage | 2.10 |
| masses | 6.6 |
| miroirs..... | 3.12 |
| mise en route du moteur..... | 2.3 |
| montre | 1.46 |
| moteur | |
| caractéristiques..... | 6.5 |
| N | |
| niveau d'huile moteur | 4.4 |
| niveau de carburant..... | 1.40 |
| niveaux..... | 4.3, 4.6 → 4.8 |
| niveaux : | |
| liquide de refroidissement..... | 4.7 |
| réservoir lave-vitre | 4.8 |
| O | |
| ordinateur de bord | 1.41 → 1.44 |
| ouverture des portes..... | 1.6 |
| P | |
| pare-soleil | 3.12 |
| Particularité des véhicules diesel | 2.5 |
| Particularité des véhicules essence | 2.4 |
| peinture | |
| entretien..... | 4.12 |
| référence..... | 6.2 – 6.3 |
| pièces de rechange | 6.7 |
| piles (télécommande) | 5.30 |
| plafonnier..... | 3.11 |
| planche de bord..... | 1.34 – 1.35 |
| plaques d'identification | 6.2 – 6.3 |
| pneumatiques | 4.10, 5.11 → 5.13 |
| poids | 6.6 |
| poignée de maintien | 3.12 |
| pompe d'assistance de direction | 4.8 |
| portes..... | 1.5 – 1.6 |
| poste de conduite | 1.34 – 1.35 |
| pot catalytique | 2.4 |
| prééquipement radio..... | 5.35 |
| pression des pneumatiques..... | 4.10, 5.12 |
| prise accessoires | 3.13 |
| projecteurs | 1.49 → 1.51 |
| additionnels..... | 5.17 |

INDEX ALPHABÉTIQUE (4/4)

| | | | |
|--|------------------------|---|-------------|
| réglage | 1.51 | signalisation éclairage | 1.49 – 1.50 |
| Q | | système antiblocage des roues : ABS | 2.15 → 2.18 |
| qualité d'huile moteur | 4.4 – 4.5 | système antidémarrage | 1.8 |
| qualité du carburant | 1.54 | système de retenue enfants | 1.22 → 1.31 |
| R | | T | |
| radio | | tableau de bord | 1.36 → 1.40 |
| prééquipement | 5.35 | télécommande de verrouillage | 1.2, 1.4 |
| rangements | 3.14 → 3.16 | témoins de contrôle | 1.36 → 1.44 |
| réglage de la position de conduite | 1.10 | transport d'enfants | 1.22 → 1.31 |
| réglage des projecteurs | 1.51 | transport d'objets | |
| réglage des sièges avant | 1.11 | dans le coffre | 3.19 |
| réglage position de conduite | 1.12 → 1.15 | trappe à carburant | 1.54 |
| rehausse siège enfant | 1.22 – 1.23 | V | |
| remorquage | 6.6 | ventilation | |
| attelage | 3.19, 5.34 | air conditionné | 3.2 – 3.3 |
| répétiteurs latéraux | 5.21 | climatisation | 3.4 → 3.8 |
| réservoir | | verrouillage des portes | 1.4, 1.7 |
| lave-vitres | 4.8 | verrouillage électrique des portes | 1.5 |
| liquide de freins | 4.6 | vidange | 4.4 |
| liquide de refroidissement | 4.7 | vide-poches | 3.14 → 3.16 |
| réservoir carburant | 1.54 → 1.56 | vitres | 3.9 – 3.10 |
| retenue enfants | 1.22 → 1.31 | volant de direction | |
| rétroviseurs | 1.47 | réglage | 1.45 |
| rodage | 2.2 | W | |
| roue de secours | 5.3 – 5.4, 5.11 → 5.13 | warning | 1.48 |
| S | | | |
| sécurité enfants | 1.6, 1.22 → 1.31 | | |
| sièges arrière | | | |
| fonctionnalités | 3.17 | | |
| sièges avant | | | |
| réglage | 1.11 | | |
| sièges enfants | 1.22 → 1.31 | | |
| signal danger | 1.48 | | |

7.4